



Pour tous les terrains à forte salinité –  
sable sec/mouillé, rivage et sous l'eau.

## PLAGE



Idéal pour la détection dans les champs historiques,  
adapté à la plus large gamme de tailles de cibles.


## CHAMP



Idéal dans les aires de loisirs avec beaucoup de déchets,  
adapté aux conditions de détection les plus générales.

## PARC

# MODES DE RECHERCHE




COMMENCEZ  
À DÉTECTER



ÉLIMINATION DES  
INTERFÉRENCES



CHOISISSEZ LE MODE  
DE RECHERCHE



ALLUMEZ LE  
DÉTECTEUR



# DÉMARRAGE RAPIDE



# X-TERRA PRO

## GUIDE DE PRISE EN MAIN

Ce guide de prise en main et la version intégrale du manuel  
d'utilisation X-TERRA PRO® peuvent être téléchargés sur Internet.

Langues disponibles et plus encore :


**DE** Deutsch    **FR** français    **KR** 한국어    **RU** русский  
**ES** Español    **JP** 日本語    **PT** Português    **ZH** 中文

[minelab.com](http://minelab.com)

4901-0453-1




## MONTAGE



## RECHARGE

5-6 HEURES



**⚠** Rechargez votre détecteur avec un chargeur USB de qualité qui dispose d'une capacité de charge minimum de 2A @ 5V.

Le chargeur USB risque de ne pas fonctionner s'il est de mauvaise qualité.

Cherchez les indications suivantes sur les chargeurs USB :



## CONTRÔLES ET AFFICHAGE

